

# Pauschalpreiseingabe

nur wenn die Funktion im Taxitarif freigegeben und programmiert wurde

Mit der K2 Taste die Funktion starten



K1 und K4 gleichzeitig kurz drücken. Damit wird das Funktionsmenü für die Pauschalpreiseingabe geöffnet



Mit der K1 Taste erhöhen Sie in 10 € - Schritten



Mit der K2 Taste erhöhen Sie in 1€ - Schritten



Mit der K3 Taste erhöhen Sie in 0,10 € - Schritten



Mit der K4 Taste erhöhen Sie in 0,01 € - Schritten



Mit der OP Taste bestätigen Sie den ausgewählten Fahrpreis



Korrektur des Festpreises:

Wenn Sie den Pauschalpreis noch nicht mit OP bestätigt haben können sie durch drücken von K3+K4 gleichzeitig die Anzeige zurücksetzen.

Wenn Sie bei einem angezeigten Betrag von € 0,00 die OP Taste drücken verlassen Sie das Menü der Pauschaleingabe und der zuletzt angezeigte Tarif wird automatisch ausgewählt.