


Pauschalpreiseingabe

nur wenn die Funktion im Taxitarif freigegeben und programmiert wurde

Mit der F3 -Taste die Funktion aktivieren



F2 und F5 gleichzeitig kurz drücken. Damit wird das Funktionsmenü für die Pauschalpreiseingabe geöffnet



Mit der F2 Taste erhöhen Sie in 0,01 € - Schritten



Mit der F3 Taste erhöhen Sie in 0,10 € - Schritten



Mit der F4 Taste erhöhen Sie in 1,00 € - Schritten



Mit der F5 Taste erhöhen Sie in 10,00 € - Schritten



Mit der F1 Taste bestätigen Sie den ausgewählten Fahrpreis



Bei Beendigung der Fahrt wie gewohnt mit der F1 Taste das Taxameter in KASSE schalten

Korrektur des Festpreises:

Wenn Sie den Pauschalpreis noch nicht mit F1 bestätigt haben können sie durch drücken von F4+F5 gleichzeitig die Anzeige zurücksetzen.

Wenn Sie bei einem angezeigten Betrag von € 0,00 die F1 Taste drücken verlassen Sie das Menü der Pauschaleingabe und der zuletzt angezeigte Tarif wird automatisch ausgewählt.